Mini torre Dell OptiPlex 3010 Manual del propietario



Notas, precauciones y avisos



NOTA: Una NOTA proporciona información importante que le ayuda a utilizar mejor su equipo.



PRECAUCIÓN: Una PRECAUCIÓN indica la posibilidad de daños en el hardware o la pérdida de datos, y le explica cómo evitar el problema.



AVISO: Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones corporales o incluso la muerte.

© 2012 Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell™, el logotipo de DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ y Wi-Fi Catcher™ son marcas comerciales de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® y Celeron® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation en los EE. UU. y en otros países. AMD® es una marca comercial registrada y AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ y ATI FirePro™ son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, el botón de inicio de Windows Vista y Office Outlook® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Blu-ray Discr™ es una marca comercial propiedad de Blu-ray Disc Association (BDA) y bajo licencia para uso en discos y reproductores. La marca textual Bluetooth® es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. y todo uso de dicha marca por parte de Dell Inc. se realiza bajo licencia. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

2012 — 07

Rev. A00

Tabla de contenido

Notas, precauciones y avisos	2
Capítulo 1: Manipulación del equipo	
Antes de trabajar en el interior del equipo	
Apagado del equipo	
Después de manipular el interior del equipo	
Capítulo 2: Extracción e instalación de componentes	Q
Extracción de la cubierta	
Instalación de la cubierta	
Extracción del embellecedor frontal	10
Instalación del embellecedor frontal	10
Extracción de la tarjeta de expansión	10
Instalación de la tarjeta de expansión	12
Extracción de la unidad óptica	
Instalación de la unidad óptica	
Extracción de la unidad de disco duro	13
Instalación de la unidad de disco duro	14
Extracción de la memoria	14
Instalación de la memoria	15
Extracción del interruptor de intrusiones en el chasis	15
Instalación del interruptor de intrusiones	16
Extracción del altavoz	16
Instalación del altavoz	17
Extracción del disipador de calor y el procesador	18
Instalación del disipador de calor y el procesador	19
Extracción de la batería de tipo botón	20
Instalación de la batería de tipo botón	20
Extracción del cable del interruptor de alimentación	20
Instalación del cable del interruptor de alimentación	22
Extracción del sensor térmico frontal	22
Instalación del sensor térmico frontal	23
Extracción del ventilador del sistema	23
Instalación del ventilador del sistema	24
Extracción del panel de entrada/salida	24
Instalación del panel de entrada/salida	26
Estranción de la fuente de alimentación	າຕ

Instalación de la fuente de alimentación	28
Extracción de la placa base	28
Instalación de la placa base	29
Capítulo 3: Programa de configuración del sistema	31
Programa de configuración del sistema	
Menú de inicio	31
Mejoras del menú de inicio	31
Secuencias clave de tiempos	32
Códigos de sonidos y mensajes de error de texto	32
Navegación	32
Opciones del programa de configuración del sistema	33
Capítulo 4: Solución de problemas	41
LED de diagnósticos	41
Patrones de las luces de diagnósticos	41
Códigos de sonido	47
Mensajes de error	49
Marca de dirección no encontrada	49
Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving	
this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (Alerta. Los intentos	
anteriores de iniciar el sistema han fallado en el punto de comprobación [nnnn]. Para obtener ayuda	
para resolver este problema, anote el punto de comprobación y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Dell)	49
Alert! Security override Jumper is installed (Alerta. Hay instalado un puente de anulación de	
seguridad)	49
Attachment failed to respond (El adjunto no ha respondido)	50
Bad command or file name (Comando o nombre de archivo erróneo)	50
Bad error-correction code (ECC) on disk read (Código de corrección de error incorrecto [ECC] en la	Ε0
lectura de disco)	
Controller has failed (El controlador ha fallado)	
Decreasing available memory (La memoria disponible está disminuyendo)	
Diskette drive 0 seek failure (Error de búsqueda de la unidad de disquete 0) Diskette read failure (Error de lectura del disquete)	
Diskette subsystem reset failed (Error en el restablecimiento del subsistema del disquete)	
Gate A20 failure (Error Gate A20)	
General failure (Fallo general)	
Hard-disk drive configuration error (Error de configuración de la unidad de disco duro)	
Hard-disk drive configuration error (Error de configuración de la unidad de disco duro) Hard-disk drive controller failure (Error de la controladora de la unidad de disco duro)	
Hard-disk drive controller failure (Error de la controlladora de la difidad de disco duro)	
Hard-disk drive read failure (Error de le ctura de la unidad de disco duro)	
rialu-uisk ulive leau lailule (Elivi de lectula de la ulliudu de uisto uulo)	J I

Invalid configuration information-please run System SETUP Program (Información de configuración	
no válida; ejecute el programa de configuración del sistema)	51
Invalid Memory configuration, please populate DIMM1 (Configuración de memoria no válida. Ocupe	
la DIMM1)	52
Keyboard failure (Error del teclado)	52
Memory address line failure at dirección, read valor expecting valor (Error en línea de la dirección de	
la memoria, el valor de lectura espera un valor)	52
Memory allocation error (Error de asignación de memoria)	52
Memory data line failure at address, read value expecting value (Error de línea de datos de memoria	
en dirección; se leyó valor y se esperaba valor)	52
Memory double word logic failure at dirección, read valor expecting valor	52
Memory odd/even logic failure at address, read valueexpecting value (Falla de lógica par/impar de	
memoria en dirección, se leyó valor esperando valor)	52
Memory write/read failure at address, read value expecting value (Error de lectura/escritura de	
memoria en dirección; se leyó valor y se esperaba valor)	53
Memory size in CMOS invalid (Tamaño de la memoria en la CMOS no válido)	53
Memory tests terminated by keystroke (Las pruebas de memoria terminaron con una pulsación)	53
No boot device available (No hay disponible ningún dispositivo de inicio)	53
No boot sector on hard-disk drive (No hay sector de inicio en la unidad de disco duro)	53
No timer tick interrupt (No se ha producido interrupción de marca del temporizador)	53
Non-system disk or disk error (El disco no es un disco de sistema o tiene un error)	53
Not a boot diskette (No es un disquete de inicio)	53
Plug and play configuration error (Error de configuración Plug and Play)	54
Read fault (Error de lectura)	54
Requested sector not found (No se encontró el sector solicitado)	54
Reset failed (Error de restablecimiento)	54
Sector not found (No se encuentra el sector)	54
Seek error (Error de búsqueda)	54
Shutdown failure (Error de apagado)	54
Time-of-day clock stopped (Se ha detenido el reloj de la hora del día)	
Time-of-day not set-please run the System Setup program (La hora no está establecida; ejecute el	
programa de configuración del sistema)	55
Timer chip counter 2 failed (Se ha producido un error en contador 2 de chip del temporizador)	55
Unexpected interrupt in protected mode (Interrupción inesperada en modo protegido)	55
WARNING: Dell's Disk Monitoring System has detected that drive [0/1] on the [primary/secondary]	
EIDE controller is operating outside of normal specifications. It is advisable to immediately back up	
your data and replace your hard drive by calling your support desk or Dell (ADVERTENCIA: el sistema	
de supervisión de discos de Dell ha detectado que la unidad [0/1] del controlador EIDE [principal/	
secundario] está funcionando fuera de las especificaciones normales. Es aconsejable hacer copia	
de seguridad inmediatamente de los datos y cambiar la unidad de disco duro llamando al soporte o a	
Dell)	55
Write fault (Error de escritura)	55


Write fault on selected drive (Error de escritura en la unidad seleccionada)	55
X:\ is not accessible. The device is not ready (X:\ no está accesible. El dispositivo no está listo)	56
Capítulo 5: Especificaciones	57
Especificación	57
Capítulo 6: Cómo ponerse en contacto con Dell	63
Cómo ponerse en contacto con Dell	63


Manipulación del equipo

Antes de trabajar en el interior del equipo

Aplique las pautas de seguridad siguientes para ayudar a proteger el equipo contra posibles daños y para garantizar su seguridad personal. A menos que se especifique lo contrario, para cada procedimiento incluido en este documento se presuponen las condiciones siguientes:

- Ha leído la información sobre seguridad que venía con su equipo.
- Se puede cambiar un componente o, si se ha adquirido por separado, instalarlo al realizar el procedimiento de extracción en orden inverso.





PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, toque tierra mediante el uso de un brazalete antiestático o toque periódicamente una superficie metálica no pintada como por ejemplo, un conector de la parte posterior del equipo.

PRECAUCIÓN: Manipule los componentes y las tarjetas con cuidado. No toque los componentes ni los contactos de las tarjetas. Sujete la tarjeta por los bordes o por el soporte de montaje metálico. Sujete un componente, como un procesador, por sus bordes y no por sus patas.

PRECAUCIÓN: Al desconectar un cable, tire del conector o de la lengüeta de tiro, no tire directamente del cable.

Algunos cables tienen conectores con lengüetas de bloqueo; si va a desconectar un cable de este tipo, antes presione las lengüetas de bloqueo. Mientras tira de los conectores, manténgalos bien alineados para evitar que se doblen las patas. Además, antes de conectar un cable, asegúrese de que los dos conectores estén orientados y alineados correctamente.

NOTA: Es posible que el color del equipo y de determinados componentes tengan un aspecto distinto al que se muestra en este documento.


Para evitar daños en el equipo, realice los pasos siguientes antes de empezar a manipular su interior.

- 1. Asegúrese de que la superficie de trabajo sea plana y esté limpia para evitar que se raye la cubierta del equipo.
- 2. Apague el equipo (consulte Apagado del equipo).

PRECAUCIÓN: Para desenchufar un cable de red, desconéctelo primero del equipo y, a continuación, del dispositivo de red.

- 3. Desconecte todos los cables de red del equipo.
- 4. Desconecte el equipo y todos los dispositivos conectados de las tomas de alimentación eléctrica.

- 5. Mantenga pulsado el botón de encendido con el equipo desenchufado para conectar a tierra la placa base.
- 6. Extraiga la cubierta.



Apagado del equipo



PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de datos, guarde todos los archivos que tenga abiertos y ciérrelos, y salga de todos los programas antes de apagar el equipo.

- 1. Apague el sistema operativo:
 - En Windows 7:
 - Haga clic en Iniciar , y luego haga clic en Apagar.
 - En Windows Vista:
 - Haga clic en **Iniciar**, seleccione la flecha situada en la esquina inferior derecha del menú **Iniciar** como se muestra a continuación y haga clic en **Apagar**.



- En Windows XP:
 - Haga clic en Inicio \rightarrow Apagar equipo \rightarrow Apagar . El equipo se apaga cuando concluye el proceso de apagado del sistema operativo.
- Asegúrese de que el equipo y todos los dispositivos conectados estén apagados. Si el equipo y los dispositivos conectados no se apagan automáticamente al cerrar el sistema operativo, mantenga presionado el botón de encendido durante unos 6 segundos para apagarlos.

Después de manipular el interior del equipo

Una vez finalizado el procedimiento de instalación, asegúrese de conectar los dispositivos externos, las tarjetas y los cables antes de encender el equipo.

- 1. Coloque la cubierta.
 - PRECAUCIÓN: Para conectar un cable de red, enchúfelo primero en el dispositivo de red y, después, en el equipo.
- 2. Conecte los cables telefónicos o de red al equipo.
- 3. Conecte el equipo y todos los dispositivos conectados a la toma eléctrica.
- 4. Encienda el equipo.
- 5. De ser necesario, ejecute Dell Diagnostics para comprobar que el equipo esté funcionando correctamente.

Extracción e instalación de componentes

Esta sección ofrece información detallada sobre cómo extraer o instalar los componentes de su equipo.

Extracción de la cubierta

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Tire hacia arriba del pasador de liberación de la cubierta situado a un lado del equipo.



3. Levante la cubierta hacia arriba con un ángulo de 45 grados y retírela del equipo.



Enlaces relacionados

Instalación de la cubierta

Instalación de la cubierta

- 1. Coloque la cubierta sobre el equipo
- 2. Presione la cubierta hasta que quede asentada en su lugar.
- 3. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Enlaces relacionados

Extracción de la cubierta

Extracción del embellecedor frontal

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga la cubierta.
- Suelte los ganchos de retención del embellecedor del chasis que se encuentran en el borde lateral del embellecedor.



4. Gire el embellecedor para extraerlo del equipo y soltar del chasis los ganchos del borde opuesto al embellecedor.



Enlaces relacionados

Instalación del embellecedor frontal

Instalación del embellecedor frontal

- 1. Inserte los ganchos junto con el borde inferior del embellecedor frontal en las ranuras del chasis frontal.
- 2. Gire el embellecedor hacia el equipo para enganchar los cuatro ganchos de renteción del embellecedor frontal hasta que encajen.
- 3. Coloque la cubierta.
- 4. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Enlaces relacionados

Extracción del embellecedor frontal

Extracción de la tarjeta de expansión

- Siga los procedimientos que se describen en <u>Antes de manipular el interior del equipo</u>.
- 2. Extraiga la cubierta.
- 3. Presione hacia fuera la pestaña de liberación del pasador de retención de la tarjeta.



4. Tire de la palanca de liberación de la tarjeta PCIe x16 para que se suelte la pestaña de fijación de la hendidura de la tarjeta. Después deslice la tarjeta para sacarla de su conector y extraerla del equipo.



5. Deslice la tarjeta de expansión PCle x1 (si la hay) para sacarla de su conector y extraerla del equipo.



6. Deslice la tarjeta de expansión PCI (si la hay) para sacarla de su conector y extraerla del equipo.



7. Deslice la tarjeta de expansión PCI x4 (si la hay) para sacarla de su conector y extraerla del equipo.



Enlaces relacionados

Instalación de la tarjeta de expansión

Instalación de la tarjeta de expansión

- 1. Inserte la tarjeta PCIe x4 en el conector de la placa base y presiónela hasta que encaje de forma segura.
- 2. Inserte la tarjeta PCIe (si la hay) en el conector de la placa base y presiónela hasta que encaje de forma segura.
- 3. Inserte la tarjeta PCle x1 (si la hay) en el conector de la placa base y presiónela hasta que encaje de forma segura.
- Inserte la tarjeta PCIe x16 (si la hay) en el conector de la placa base y presiónela hasta que encaje de forma segura.
- 5. Presione hacia abajo la pestaña del pasador de retención de la tarjeta.
- 6. Coloque la cubierta.
- 7. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Enlaces relacionados

Extracción de la tarjeta de expansión

Extracción de la unidad óptica

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga la cubierta.
- 3. Extraiga el embellecedor frontal.
- 4. Desconecte el cable de datos y el de alimentación de la parte posterior de la unidad óptica.



Deslice hacia abajo el pasador de la unidad óptica y presiónela de atrás hacia la parte frontal del equipo.



6. Repita los pasos 4 y 5 para extraer la segunda unidad óptica (si la hay).

Enlaces relacionados

Instalación de la unidad óptica

Instalación de la unidad óptica

- 1. Deslice hacia arriba el pasador de la unidad óptica y presiónela de la parte frontal a la parte posterior del equipo.
- 2. Conecte el cable de datos y el de alimentación a la unidad óptica.
- 3. Instale el embellecedor frontal.
- 4. Coloque la cubierta.
- 5. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Enlaces relacionados

Extracción de la unidad óptica

Extracción de la unidad de disco duro

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga la cubierta.
- 3. Desconecte el cable de datos y el de alimentación de la parte posterior de la unidad de disco duro.



4. Presione hacia dentro las dos pestañas del soporte de seguridad y saque el soporte del compartimento.



5. Doble el soporte de la unidad de disco duro y saque ésta.



6. Si es el caso, repita los anteriores pasos con la segunda unidad de disco duro.

Enlaces relacionados

Instalación de la unidad de disco duro

Instalación de la unidad de disco duro

- 1. Doble el soporte de la unidad de disco duro e inserte éste en el soporte.
- 2. Presione hacia dentro las dos pestañas del soporte de seguridad y saque el soporte del compartimento del chasis.
- 3. Conecte el cable de datos y el de alimentación en la parte posterior de la unidad de disco duro.
- 4. Coloque la cubierta.
- 5. Siga los procedimientos que se describen en <u>Después de manipular el interior del equipo</u>.

Enlaces relacionados

Extracción de la unidad de disco duro

Extracción de la memoria

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga la cubierta.
- 3. Suelte los ganchos de retención de la memoria situados a cada lado de los módulos de memoria.



4. Saque los módulos de memoria de los conectores de la placa base.



Enlaces relacionados

Instalación de la memoria

Instalación de la memoria

- Introduzca los módulos de memoria en los conectores de la placa base. Instale el módulo de la memoria con el orden A1 > B1 > A2 > B2.
- 2. Presione los módulos de memoria hasta que los ganchos de liberación se vuelvan accionar para fijarlos en su sitio.
- 3. Coloque la cubierta.
- 4. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Enlaces relacionados

Extracción de la memoria

Extracción del interruptor de intrusiones en el chasis

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga la cubierta.
- 3. Desconecte el cable del interruptor de intrusiones de la placa base.



4. Deslice el interruptor de intrusiones hacia la parte inferior del chasis y extáigalo de la placa base.



Enlaces relacionados

Instalación del interruptor de intrusiones

Instalación del interruptor de intrusiones

- 1. Introduzca el interruptor de intrusiones en el chasis posterior y deslícelo hacia la parte superior para fijarlo.
- 2. Conecte el cable del interruptor de intrusiones a la placa base.
- 3. Coloque la cubierta.
- 4. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Enlaces relacionados

Extracción del interruptor de intrusiones

Extracción del altavoz

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga la cubierta.
- 3. Desconecte el cable del altavoz de la placa base.



4. Suelte el cable del altavoz del gancho del chasis.



5. Presione la pestaña de seguridad del altavoz y deslice éste hacia arriba para extraerlo.



Enlaces relacionados

Instalación del altavoz interno

Instalación del altavoz

- 1. Presione la pestaña de seguridad del altavoz y deslice éste hacia abajo para fijarlo.
- 2. Enrosque el cable del altavoz en el gancho del chasis.
- 3. Conecte el cable del altavoz a la placa base.
- 4. Coloque la <u>cubierta</u>.
- 5. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Enlaces relacionados

Extracción del altavoz interno

Extracción del disipador de calor y el procesador

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga la cubierta.
- 3. Desconecte el ensamblaje del disipador de calor del procesador de la placa base.



4. Afloje los tornillos cautivos que fijan el ensamblaje del disipador de calor a la placa base.



5. Levante el ensamblaje del disipador de calor y sáquelo del equipo. Apóyelo con el ventilador mirando hacia abajo y con la grasa térmica hacia arriba.



6. Presione la palanca de liberación y muévala hacia fuera para liberarla del gancho de retención que la mantiene fiia



7. Coloque la cubierta del procesador.



8. Levante el procesador para retirarlo del zócalo y colóquelo en un embalaje antiestático.



Enlaces relacionados

Instalación del disipador de calor y el procesador

Instalación del disipador de calor y el procesador

- 1. Inserte el procesador en el zócalo del procesador. Asegúrese de que quede asentado de forma correcta.
- 2. Baje la cubierta del procesador.
- 3. Presione la palanca de liberación y muévalo hacia dentro para fijarlo con el gancho de retención.
- 4. Coloque el ensamblaje del disipador de calor en el chasis.
- 5. Apriete los tornillos cautivos para fijar el ensamblaje del disipador de calor a la placa base.
- 6. Conecte el cable ensamblaje del disipador de calor en la placa base.
- 7. Coloque la cubierta.
- 8. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Enlaces relacionados

Extracción de la batería de tipo botón

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga la cubierta.
- 3. Presione el pestillo de liberación para separarlo de la batería de tipo botón y permitir que ésta salte del zócalo.



4. Extraiga la batería de tipo botón del ordenador.



Enlaces relacionados

Instalación de la batería de tipo botón

Instalación de la batería de tipo botón

- 1. Coloque la batería de tipo botón en la ranura de la placa base.
- 2. Presione la batería hasta que quede fija.
- 3. Coloque la cubierta.
- 4. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Enlaces relacionados

Extracción de la batería de tipo botón

Extracción del cable del interruptor de alimentación

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga la cubierta.
- 3. Extraiga el embellecedor frontal.
- 4. Extraiga la unidad óptica.

5. Desconecte el cable del interruptor de alimentación de la placa base.




6. Saque el cable del interruptor de alimentación de los ganchos del chasis.



7. Suelte el cable del interruptor de alimentación del gancho del chasis.



8. Saque el cable del interruptor de alimentación.



9. Saque el cable del interruptor de alimentación a través de la parte frontal del equipo.



Enlaces relacionados

Instalación del cable del interruptor de alimentación

Instalación del cable del interruptor de alimentación

- 1. Introduzca el cable del interruptor de alimentación a través de la parte frontal del equipo.
- 2. Fije el cable al chasis.
- 3. Enrosque el cable del interruptor de alimentación en los ganchos del chasis.
- 4. Conecte el cable del interruptor de alimentción a la placa base.
- 5. Instale la unidad óptica.
- 6. Instale el embellecedor frontal.
- 7. Coloque la cubierta.
- 8. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Enlaces relacionados

Extracción del cable del interruptor de alimentación

Extracción del sensor térmico frontal

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga la cubierta.
- 3. Desconecte el cable del sensor térmico de la placa base.



4. Saque el cable del sensor térmico del gancho del chasis.



5. Saque el sensor térmico de la parte frontal del chasis.



Enlaces relacionados

Instalación del sensor térmico frontal

Instalación del sensor térmico frontal

- 1. Fije el sensor térmico en la parte frontal de chasis.
- 2. Enrosque el cable del sensor térmico en los ganchos del chasis.
- 3. Conecte el cable del sensor térmico a la placa base.
- 4. Coloque la cubierta.
- 5. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Enlaces relacionados

Extracción del sensor térmico frontal

Extracción del ventilador del sistema

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga la cubierta.
- 3. Desconecte el cable del ventilador del sistema de la placa base.



4. Levante y saque el ventilador del sistema de los cuatro aros que lo sujetan a la parte posterior del equipo.



Instalación del ventilador del sistema

- 1. Coloque el ventilador del sistema en el chasis.
- 2. Pase los cuatro aros a través del chasis y deslícelos hacia fuera a lo largo de las hendiduras para fijarlos.
- 3. Conecte el cable del ventilador a la placa base.
- 4. Coloque la cubierta.
- 5. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Extracción del panel de entrada/salida

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga la cubierta.
- 3. Extraiga el embellecedor frontal.
- 4. Desconecte el cable del panel de entrada/salida y el cable FlyWire de la placa base.



5. Desenrosque el panel de entrada/salida y el cable FlyWire del gancho del equipo.



6. Quite el tornillo que fija el panel de entrada/salida al equipo.



7. Deslice el panel de entrada/salida hacia la izquierda del equipo y suéltelo.



8. Quite el panel de entrada/salida colocando el cable a través de la parte frontal de equipo.



Enlaces relacionados

Instalación del panel de entrada/salida

Instalación del panel de entrada/salida

- 1. Inserte el panel de entrada/salida en la ranura de la parte frontal del chasis.
- 2. Deslice el panel de entrada/salida hacia la derecha del equipo para fijarlo al chasis.
- 3. Apriete el único tornillo para fijar el panel de entrada/salida en el chasis.
- 4. Enganche el cable del panel de entrada/salida o el cable FlyWire en el gancho del chasis.
- 5. Conecte el panel de entrada/salida o el cable FlyWire a la placa base.
- 6. Instale el embellecedor frontal.
- 7. Coloque la cubierta.
- 8. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Enlaces relacionados

Extracción del panel de entrada/salida

Extracción de la fuente de alimentación

- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga la cubierta.
- 3. Desconecte los cables de alimentación conectados a los discos duros y unidades ópticas.



4. Desenrosque los cables de alimentación de los ganchos del equipo.



5. Desconecte el cable de alimentación de 24 patas de la placa base.



6. Desconecte el cable de alimentación de 4 patas de la placa base.



7. Retire los tornillos que fijan el suministro de energía a la parte posterior del equipo.



8. Presione la pestaña de liberación azul que se encuentra al lado de la fuente de alimentación y deslice ésta hacia la parte frontal de equipo.



9. Extraiga la fuente de alimentación del ordenador.



Enlaces relacionados

Instalación de la fuente de alimentación

Instalación de la fuente de alimentación

- 1. Coloque la fuente de alimentación en el chasis y deslícela hacia la parte posterior del equipo para fijarla.
- 2. Apriete los cuatro tornillos que fijan la fuente de alimentación a la parte posterior del equipo.
- 3. Conecte el cable de alimentación de 4 patas a la placa base.
- 4. Conecte el cable de alimentación de 24 patas a la placa base.
- 5. Enrosque los cables de alimentación en los ganchos del chasis.
- 6. Conecte los cables de alimentación de los discos duros y unidades ópticas.
- 7. Coloque la cubierta.
- 8. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Enlaces relacionados

Extracción de la fuente de alimentación

Extracción de la placa base


- 1. Siga los procedimientos que se describen en Antes de manipular el interior del equipo.
- 2. Extraiga la cubierta.
- 3. Extraiga el embellecedor frontal.
- 4. Extraiga la tarjeta de expansión.
- 5. Extraiga el procesador y el disipador de calor.
- 6. Desconecte todos los cables conectados a la placa base.



7. Quite los tornillos que fijan la placa base al equipo.



8. Deslice la placa base hacia la parte frontal del ordenador.



9. Incline con cuidado la placa base 45 grados y después sáquela del equipo.



Instalación de la placa base

- 1. Alinee la placa base con los conectores de puertos de la parte posterior del chasis y colóquela en éste.
- 2. Apriete los tornillos que fijan la placa base al chasis.
- 3. Conecte los cables a la placa base.
- 4. Instale el disipador de calor y el procesador.
- 5. Instale la tarjeta de expansión.
- 6. Instale el embellecedor frontal.
- 7. Coloque la <u>cubierta</u>.
- 8. Siga los procedimientos que se describen en Después de manipular el interior del equipo.

Programa de configuración del sistema

Programa de configuración del sistema

Este equipo ofrece las siguientes opciones:

- Acceso al programa de configuración del sistema pulsando <F2>
- Activar el menú de inicio de una vez pulsando <F12>

Pulse <F2> para entrar en el programa de configuración del sistema y hacer cambios en los parámetros definibles por el usuario. Si tiene problemas para entrar en el programa de configuración del sistema usando esta tecla, pulse <F2> cuando parpadeen por primera vez los LED del teclado.

Menú de inicio

Esta función ofrece a los usuarios un mecanismo rápido y cómodo para omitir el orden dispositivos de inicio de configuración del sistema definido e iniciar directamente en un dispositivo específico (por ejemplo: disquete, CD-ROM o disco duro).

Pulsación de tecla	Función
<ctrl><alt><f8></f8></alt></ctrl>	Menú del inicio de una vez y de las utilidades de diagnósticos
<f12></f12>	Menú del inicio de una vez y de las utilidades de diagnósticos

Mejoras del menú de inicio

Las mejoras en el menú de incio son las siguientes:

- Acceso más fácil: aunque la pulsación de las teclas <Ctrl><Alt><F8> todavía existe y se puede usar para iniciar el menú, solo se tiene que pulsar <F12> durante el inicio del sistema para acceder al menú.
- Indicaciones para el usuario: no solo es fácil acceder al menú, el usuario también recibe la indicación de que
 utilice las teclas de la pantalla inicial del BIOS (vea la siguiente imagen). La pulsación ya no está "oculta" para el
 usuario.
- Opciones de diagnóstico: el menú de inicio incluye dos opciones de diagnóstico, IDE Drive Diagnostics (diagnósticos del disco duro 90/90) e inicio en la partición de la utilidad. El beneficio aquí es que no tiene que recordar las pulsaciones de teclas <Ctrl><Alt><D> and <Ctrl><Alt><F10> (aunque todavía funcionan).



NOTA: El BIOS ofrece una opción para desactivar cualquiera o las dos indicaciones de pulsaciones de teclas del submenú System Security / Post Hotkeys (Seguridad del sistema / Teclas de acceso directo durante la Post).

Cuando se introducen las pulsaciones <F12> o <Ctrl><Alt><F8> correctamente, el equipo emite sonidos. La secuencia de teclas abre el **menú de dispositivos de inicio**.





Puesto que el menú de inicio de una vez afecta al inicio actual, tiene el beneficio añadido de no requerir que el técnico tenga que restaurar el orden de inicio del cliente después de completar la solución de problemas.

Secuencias clave de tiempos

El teclado no es el primer dispositivo que inicializa el programa de configuración del sistema. Por tanto, si pulsa un tecla demasiado pronto, bloqueará el teclado. Cuando ocurre esto, en el monitor aparece un mensaje de error de teclado, no pudiéndose reiniciar el sistema con las teclas <Ctrl><Alt>.

Para evitar esta situación, espere a que el teclado se inicialice antes de pulsar ninguna tecla. Hay dos formas de saber que ha ocurrido esto:

- · Las luces del teclado parpadean.
- Durante el inicio, en la esquina superior derecha aparece la indicación "F2=Setup".

El segundo método es válido si el monitor ya se ha encendido. En caso contrario, a menudo el sistema pasa la ventana de la oportunidad antes de que la señal de vídeo sea visible. Si este es el caso, confíe en el primer método de las luces del teclado para saber si este ha sido inicializado.

Códigos de sonidos y mensajes de error de texto

El BIOS de OptiPlex puede mostrar mensajes de error en inglés, junto con códigos de sonidos. Si el BIOS determina que el anterior inicio no fue correcto, se mostrará un mensaje de error similar al siguiente:

Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint _____. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (Los intentos anteriores de iniciar el sistema han fallado en el punto de comprobación _____. Para obtener ayuda para resolver este problema, anote el punto de comprobación y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Dell).

Navegación

Se puede desplazar por la configuración del equipo mediante el teclado o el ratón. Utilice las pulsaciones de tecla siguientes para navegar por las pantallas del BIOS:

Acción	Pulsación de tecla	
Expandir o contraer el campo	<intro>, tecla de flecha izquierda/derecha o +/-</intro>	
Expandir o contraer todos los campos	<>	
Salir del BIOS	<esc> para permanecer en el programa de configuración, guardar/salir o descartar/salir</esc>	
Cambiar un valor de configuración	Tecla de flecha a la izquierda o la derecha	
Seleccionar el campo que se desea cambiar	<enter></enter>	
Cancelar modificación	<esc></esc>	
Restablecer valores predeterminados	<alt><f> o la opción de menú Load Defaults (Cargar valores predeterminados)</f></alt>	

Opciones del programa de configuración del sistema



NOTA: Los elementos listados en esta sección aparecerán o no en función del equipo y de los dispositivos que haya instalados en éste.

Aspectos generales

System Information (Información del sistema)

Muestra la información siguiente:

- Información del sistema: muestra la versión de BIOS, etiqueta de servicio, etiqueta de propiedad, fecha de propiedad, fecha de fabricación y el código de servicio rápido.
- Información de la memoria: muestra la memoria instalada, memoria disponible, velocidad de memoria, modo de canales de memoria, tecnología de memoria, tamaño de DIMM 1, tamaño de DIMM 2, tamaño de DIMM 3 y tamaño de DIMM 4e
- Información del procesador: muestra el tipo de procesador, recuento de núcleo, ID del procesador, velocidad del reloj actual, velocidad de reloj mínima, velocidad de reloj máxima, caché del procesador L2, caché del procesador L3, capacidad de HT y tecnología de 64-Bit.
- Información de PCI: muestra las ranuras SLOT1, SLOT2, SLOT3, SLOT4
- Información de dispositivos: muestra SATA-0, SATA-1, SATA-2, SATA-3 y LOM MAC Address.

Boot Sequence (Secuencia de inicio)

Permite especificar el orden en el que el ordenador intenta encontrar un sistema operativo desde los dispositivos especificados en esta lista.

- USB Storage Device (Dispositivo de almacenamiento USB)
- CD/DVD/CD-RW Drive (Unidad de CD/DVD/CD-RW)
- Onboard NIC (NIC integrada)

Date/Time (Fecha/Hora)

Permite modificar los parámetros de fecha y hora. Los cambios en la fecha y hora del sistema surten efecto inmediatamente.

System Configuration (Configuración del sistema)

Integrated NIC (NIC integrada)

Activa o desactiva la tarjeta de red integrada. Puede configurar la NIC integrada. Puede definir la NIC integrada con los valores siguientes:

Disabled (Desactivado)

System Configuration (Configuración del sistema)

- Activado (valor predeterminado)
- Enabled w/PXE (Activado con PXE)
- Enabled w/ImageServer (Activado con ImageServer)



NOTA: Los elementos listados en esta sección aparecerán o no en función del equipo y de los dispositivos que haya instalados en éste.

Serial Port (Puerto serie)

Permite establecer la configuración de puertos serie. Puede configurar el puerto serie para:

- Disabled (Desactivado)
- Auto
- COM₁
- COM₂
- COM3
- COM4



NOTA: El sistema operativo puede asignar recursos incluso aunque la configuración esté desactivada.

SATA Operation (Funcionamiento SATA)

Permite configurar el modo operativo del controlador de la unidad de disco duro integrado.

- Disabled (Desactivado) = Los controladores SATA están ocultos
- ATA = SATA está configurado para el modo ATA

Drives (Unidades)

Permite habilitar o deshabilitar las diferentes unidades integradas.

- SATA-0
- SATA-1
- SATA-2
- SATA-3

inteligente)

Smart Reporting (información Este campo controla si los errores de unidad de disco duro de discos integrados se notifican durante el inicio del sistema. Esta opción está desactivada de forma predeterminada.

USB Configuration (Configuración de USB)

Permite activar o desactivar el controlador USB integrado para:

- Boot Support (Soporte de inicio)
- Rear Dual USB Ports (Puertos USB dobles traseros)
- Front USB Ports (Puertos USB dobles frontales)
- Rear Quad USB Ports (Puertos USB Quad traseros)

Miscellaneous Devices (Dispositivos varios)

Permite activar o desactivar la comunicación Wi-Fi.

A :-	10		
Security	ואסאו	Irid.	anı
Security	ıocui	ai iu	au,

Administrative Password (Contraseña administrativa)

Permite establecer el acceso restringido al programa de configuración del sistema. De forma predeterminada, esta opción no está definida.

System Password (Contraseña de sistema) Muestra el estado actual de la función de seguridad por contraseña del sistema y permite asignar y confirmar una nueva contraseña del sistema.

De forma predeterminada, esta opción no está definida.

Internal HDD-0 Password (Contraseña de la unidad de disco duro interna) Muestra el estado actual de la contraseña de la unidad de disco duro interna del sistema (HDD).

De forma predeterminada, esta opción no está definida.

Strong Password (Contraseña segura)

Esta opción permite activar o desactivar contraseñas seguras para el sistema.

Password Configuration (Configuración de contraseña) Permite controlar el número mínimo y máximo de caracteres permitidos para las contraseñas administrativas y del sistema.

Password Bypass (Omisión de contraseña)

Esta opción le permite omitir la contraseña de inicio del sistema y las solicitudes de contraseña de disco duro durante el reinicio del sistema.

- Disabled (Desactivado): pide siempre la contraseña de sistema y la contraseña interna de disco duro cuando están establecidas. Esta opción está desactivada de forma predeterminada.
- Reboot Bypass (Omitir reinicio): omite las solicitudes de contraseña en los reinicios (reinicios en caliente).



NOTA: El sistema pedirá siempre la contraseña de sistema y la contraseña interna de disco duro cuando se encienda desde el estado de apagado (reinicio en frío). Igualmente, el sistema pedirá siempre las contraseñas de cualquier disco duro del compartimento de módulos que pueda existir.

Password Changes (Cambios de contraseña)

Esta opción permite determinar si los cambios en las contraseñas de sistema y de disco duro se permiten cuando hay establecida una contraseña de administrador.

Allow Non-Admin Password Changes (Permitir cambios en las contraseñas que no sean de administrador): esta opción está activada de forma predeterminada.

Computrace

Este campo permite activar o desactivar la interfaz del módulo BIOS del servicio opcional Computrace desde Absolute Software. Activa o desactiva el servicio opcional Computrace diseñado para la gestión de activos.

- Deactivated (Desactivado): esta opción está desactivada de forma predeterminada.
- · Disable (Desactivado)
- Activate (Activar)

Chassis Intrusion (Intrusión en el chasis)

Permite controlar la función de intrusión en el chasis. Se puede configurar esta opción para:

- Enable (Activado)
- Disable (Desactivado)
- On-Silent (En silencio): activado de forma predeterminada si se detecta una intrusión en el chasis.

Security (Seguridad)

CPU XD Support (Compatibilidad con CPU XD)

Permite habilitar o deshabilitar el modo de deshabilitación de ejecución del procesador. Esta opción está activada de forma predeterminada.

OROM Keyboard Access (Acceso de teclado OROM)

Esta opción determina si los usuarios pueden entrar en las pantallas de configuración de ROM opcionales a través de teclas de acceso directo durante el inicio. Específicamente, los parámetros pueden impedir el acceso a Intel RAID (CTRL+I) o Intel Management Engine BIOS Extension (CTRL+P/F12).

- Enable (Activado): el usuario puede entrar en las pantallas de configuración OROM a través de la tecla de acceso directo.
- One-Time Enable (Activado por una vez): el usuario puede entrar en las pantallas de configuración OROM a través de teclas de acceso directo solo en el siguiente inicio. Después del siguiente inicio, la configuración pasará al estado de desactivado
- Enable (Desactivado): el usuario no puede entrar en las pantallas de configuración OROM a través de la tecla de acceso directo.

Esta opción está ajustada como Desactivado de forma predeterminada.

Admin Setup Lockout administrador)

Permite activar o desactivar la opción de entrar en el programa de configuración (Bloqueo de configuración de cuando hay establecida una contraseña de Administrador. De forma predeterminada, esta opción no está definida.

Performance (Rendimiento)

Multi Core Support
(Compatibilidad multinúcleo)

Este campo especifica si el proceso tendrá uno o más núcleos activados. Esta opción está activada de forma predeterminada.

Intel SpeedStep

Permite habilitar o deshabilitar el modo Intel SpeedStep del procesador. Esta opción está desactivada de forma predeterminada.

C States Control (Control de estados C)

Permite activar o desactivar los estados de reposo adicionales del procesador. Esta opción está desactivada de forma predeterminada.

Hyper-Thread Control (Control hyper-thread) Permite habilitar o deshabilitar la tecnología Hyper-Threading. Esta opción está activada de forma predeterminada.

Power Management (Gestión de la energía)

AC Recovery (Recuperación de CA)

Determina cómo responde el sistema cuando se vuelve a aplicar alimentación de CA después de una pérdida de alimentación. Se puede ajustar la recuperación de CA para:

- Power Off (Apagado)
- Power On (Encendido)
- Last State (Último estado)

Esta opción está en Power Off de forma predeterminada.

Auto On Time (Hora de encendido automático)

Ajusta la hora para encender automáticamente el equipo. La hora se mantiene con el formato estándar de 12 horas (hora:minutos:segundos). Cambie la hora de encendido escribiendo los valores en los campos de hora y AM/PM.



NOTA: Esta función no tiene ningún efecto si se apaga el ordenador con el conmutador de una regleta de enchufes o un protector de sobretensión o si la opción Auto Power On (Encendido automático) desactivada.

Power Management (Gestión de la energía)

Deep Sleep Control (Control de reposo profundo)

Permite definir los controles cuando está activada la opción de reposo profundo.

- Disabled (Desactivado)
- Activado solo en S5
- Activado en S4 y S5

Esta opción está desactivada de forma predeterminada.

Fan Control Override (Anulación del control del ventilador)

Controla la velocidad del ventilador del sistema. Esta opción está desactivada de forma predeterminada.



NOTA: Cuando esta opción está activada, el ventilador funciona a la máxima velocidad.

LAN)

Wake on LAN (Encendido por Esta opción permite al equipo encenderse desde el estado de apagado cuando se activa mediante una señal especial de la LAN. Esta característica solo funciona cuando el equipo está conectado a la alimentación de CA.

- Disabled (Desactivado): no permite que el sistema se encienda cuando recibe una señal de activación de la LAN o de la LAN inalámbrica.
- LAN Only (Solo LAN); permite que el sistema se encienda mediante señales especiales de la WLAN.

Esta opción está desactivada de forma predeterminada.

POST Behavior (Comportamiento durante la POST)

Numlock LED (LED de Blog Num)

Activa o desactiva la función Blog Num cuando se inicia el ordenador. Esta opción está activada de forma predeterminada.

Keyboard Errors (Errores del teclado)

Activa o desactiva la función de errores de teclado cuando se inicia el ordenador. Esta opción está activada de forma predeterminada.

POST Hotkeys (Teclas de acceso directo durante la POST)

Permite especificar las teclas de función que se mostrarán en la pantalla cuando se inicie el equipo.

Enable F12 - Boot menu (Activar F12 = Menú de inicio) (activado de forma predeterminada)

Fast Boot (Inicio rápido)

Esta opción puede acelerar el proceso de inicio omitiendo algunos pasos de la compatibilidad:

- Minimal (Mínimo): inicio rápido a menos que se haya actualizado el BIOS, que se haya cambiado la memoria o que no se haya completado la POST anterior.
- Thorough (Completo): el sistema no omite ninguno de los pasos del proceso de
- Auto (Automático): esto permite que el sistema operativo controle este ajuste (sólo funciona cuando el sistema operativo admite Simple Boot Flag).

Esta opción está ajustada como Thorough (Completo) de forma predeterminada.

Virtualization Support (Soporte de virtualización)

Virtualization (Virtualización)

Esta opción especifica si un Virtual Machine Monitor (VMM) puede utilizar las funciones adicionales del hardware de la tecnología Intel® Virtualization. Enable Intel

Virtualization Support (Soporte de virtualización)

Virtualization Technology (Activar Intel® Virtualization Technology): esta opción está activada de forma predeterminada.

VT for Direct I/O (VT para E/S directa)

Permite o impide que el Virtual Machine Monitor (VMM) utilice las funciones adicionales del hardware de la tecnología Intel® Virtualization para E/S directa. Enable Intel Virtualization Technology for Direct I/O (Activar Intel® Virtualization Technology para E/S directa): esta opción está desactivada de forma predeterminada.

Maintenance (Mantenimiento)

Service Tag (Etiqueta de servicio)

Muestra la etiqueta de servicio del ordenador.

Asset Tag (Etiqueta de propiedad)

Permite crear una etiqueta de activo de sistema si todavía no hay ninguna establecida. Esta opción no está establecida de forma predeterminada.

SERR Messages (Mensajes SERR)

Controla el mecanismo de mensajes SERR. Esta opción no está establecida de forma predeterminada. Algunas tarjetas gráficas requieren que el mecanismo de mensajes SERR está desactivado.

ImageServer

Lookup Method (Método de búsqueda)

Especifica cómo busca ImageServer la dirección del servidor.

- Static IP (IP estática)
- DNS (activado de forma predeterminada)



NOTA: Este campo solo es de aplicación cuando el control de "Integrated NIC" (NIC integrada) del grupo "Configuración del sistema" está configurado para "Enabled with ImageServer" (Activado con ImageServer).

ImageServer IP (IP de ImageServer)

Especifica la dirección IP estática principal del ImageServer con el que se comunica el software de cliente. La dirección IP predeterminada es **255.255.255.255**.



NOTA: Este campo solo es de aplicación cuando el control de "Integrated NIC" (NIC integrada) del grupo "Configuración del sistema" está configurado para "Enabled with ImageServer" (Activado con ImageServer) y "Lookup Method" (Método de búsqueda) está configurado para "IP estática".

ImageServer Port (Puerto ImageServer)

Especifica el puerto IP principal del ImageServer con el que se comunica el cliente. El puerto IP predeterminado es **06910**.



NOTA: Este campo solo es de aplicación cuando el control de "Integrated NIC" (NIC integrada) del grupo "Configuración del sistema" está configurado para "Enabled with ImageServer" (Activado con ImageServer).

Client DHCP (DHCP de cliente)

Especifica cómo el cliente obtiene la dirección IP.

- Static IP (IP estática)
- DNS (activado de forma predeterminada)

ImageServer



NOTA: Este campo solo es de aplicación cuando el control de "Integrated NIC" (NIC integrada) del grupo "Configuración del sistema" está configurado para "Enabled with ImageServer" (Activado con ImageServer).

Client IP (IP de cliente)

Especifica la dirección IP del cliente. La dirección IP predeterminada es **255.255.255.255**.



NOTA: Este campo solo es de aplicación cuando el control de "Integrated NIC" (NIC integrada) del grupo "Configuración del sistema" está configurado para "Enabled with ImageServer" (Activado con ImageServer) y cuando "Client DHCP" (DHCP de cliente) está configurado para "IP estática".

Client Subnet Mask (Máscara de subred de cliente)

Especifica la máscara de subred del cliente. La configuración predeterminada es **255.255.255.255**.



NOTA: Este campo solo es de aplicación cuando el control de "Integrated NIC" (NIC integrada) del grupo "Configuración del sistema" está configurado para "Enabled with ImageServer" (Activado con ImageServer) y cuando "Client DHCP" (DHCP de cliente) está configurado para "IP estática".

Client Gateway (Pasarela de cliente)

Especifica la dirección IP de la pasarela del cliente. La configuración predeterminada es **255.255.255.255**.



NOTA: Este campo solo es de aplicación cuando el control de "Integrated NIC" (NIC integrada) del grupo "Configuración del sistema" está configurado para "Enabled with ImageServer" (Activado con ImageServer) y cuando "Client DHCP" (DHCP de cliente) está configurado para "IP estática".

License Status (Estado de la licencia)

Muestra el estado de la licencia actual.

System Logs (Registros del sistema)

BIOS Events (Eventos del BIOS)

Muestra el registro de eventos del sistema y le permite definir las opciones siguientes:

- Clear Log (Borrar registro)
- Mark all Entries (Marcar todas las entradas)

Solución de problemas

LED de diagnósticos



NOTA: Los LED de diagnósticos solo sirven como indicador del progreso durante el proceso de la la autoprueba de encendido (POST). Estos LED no indican el problema que ha hecho que se detenga la rutina de inicio.

Los LED de diagnósticos están situados en la parte frontal del chasis al lado del botón de encendido. Estos LED solo están activos y visibles durante el proceso de inicio. Una vez que se empieza a cargar el sistema operativo, se apagan y va no están visibles.

Ahora el sistema incluye LED previos a la POST y de la POST con el fin de ayudar a señalar un posible problema del sistema de un modo más fácil y preciso.



NOTA: Las luces de diagnósticos parpadearán cuando el botón de encendido esté en ámbar o apagado y no parpadearán cuando esté en azul. Esto no tiene otro significado.

Patrones de las luces de diagnósticos

LED



Botón de encendido



Descripción del problema El ordenador está apagado o no recibe alimentación.

Pasos para la solución de problemas

- Vuelva a asentar el cable de alimentación en el conector de alimentación de la parte posterior del equipo y al enchufe eléctrico.
- No utilice regletas de enchufes, alargadores de alimentación ni otros dispositivos de protección de la alimentación para comprobar que el ordenador se enciende correctamente.
- Si se utilizan regletas de enchufes, compruebe que estén conectadas a una toma eléctrica y que estén encendidas.
- Asegúrese de que la toma de alimentación eléctrica funciona; para ello, pruébela con otro dispositivo como, por ejemplo, una lámpara.
- Asegúrese de que el cable de alimentación principal y el cable del panel frontal están conectados firmemente a la placa base.

LED



Botón de encendido



Descripción del problema

Es posible que se haya producido un fallo en la placa base.

Pasos para la solución de problemas

Desenchufe el equipo. Espere un minuto para que desaparezca la corriente. Enchúfelo en una toma eléctrica que funcione y pulse el botón de encendido.

LED



Botón de encendido



Descripción del problema

Posible error de la placa base, fuente de alimentación o periférico.

Pasos para la solución de problemas

- Apague el equipo dejándolo enchufado. Mantenga pulsado el botón de prueba de la fuente de alimentación situado en la parte posterior de la misma. Si se ilumina el LED que se encuentra al lado del interruptor, es posible que el problema sea con la placa hase.
- Si no se ilumina el LED al lado del interruptor, desconecte todos los periféricos internos y externos y mantenga presionado el botón de comprobación de la fuente de alimentación. Si se ilumina, puede haber un problema con un periférico.
- Si el LED todavía no se ilumina, quite las conexiones de la PSU de la placa base y
 mantenga pulsado el botón de la fuente de alimentación. Si se ilumina, podría haber un
 problema con la placa base.
- Si el LED sigue sin iluminarse, el problema se debe a la fuente de alimentación.

LED



Botón de encendido



Descripción del problema

Se detectan los módulos de memoria, pero se ha producido un error en la alimentación de la memoria.

Pasos para la solución de problemas

- Si hay instalados dos o más módulos de memoria, quite los módulos, vuelva a instalar un módulo y reinicie el equipo. Si el equipo se inicia con normalidad, continúe instalando los módulos de memoria adicionales (uno de cada vez) hasta que haya identificado un módulo defectuoso o haya reinstalado todos los módulos sin errores. Si solo hay instalado un módulo de memoria, pruebe a moverlo a un conector DIMM diferente y reinicie el equipo.
- Si dispone de ella, instale una memoria del mismo tipo cuyo funcionamiento se haya verificado en el ordenador.

LED



Botón de encendido



Descripción del problema Falta el BIOS o puede estar dañado.

Pasos para la solución de problemas El hardware del ordenador está funcionando normalmente pero puede ser que falte el BIOS o que esté dañado.

LED



Botón de encendido



Descripción del problema Es posible que se haya producido un fallo en la placa base.

Pasos para la solución de problemas Quite todas las tarjetas periféricas de las ranuras PCI y PCI-E y reinicie el equipo. Si se reinicia, vuelva a colocar las tarjetas periféricas de una en una hasta que encuentre la que está estropeada.

LED



Botón de encendido



Descripción del problema El conector de alimentación no se ha instalado correctamente.

Pasos para la solución de problemas Vuelva a colocar el conector de alimentación de 2x2 desde la unidad de fuente de alimentación.

LED



Botón de encendido



Descripción del problema Es posible que se haya producido un fallo de tarjeta periférica o de la placa base.

Pasos para la solución de problemas Quite todas las tarjetas periféricas de las ranuras PCI y PCI-E y reinicie el equipo. Si se reinicia, vuelva a colocar las tarjetas periféricas de una en una hasta que encuentre la que está estropeada.

LED



Botón de encendido



Descripción del problema

Es posible que se haya producido un fallo en la placa base.

Pasos para la solución de problemas

- Desconecte todos los periféricos internos y externos y reinicie el equipo. Si el equipo se inicia, vuelva a colocar las tarjetas periféricas una a una hasta que encuentre la que está estropeada.
- Si el problema persiste, la placa base es defectuosa.

LED



Botón de encendido



Descripción del problema Posible error en la batería de tipo botón.

Pasos para la solución de problemas Extraiga la batería de tipo botón durante un minuto, vuelva a instalarla y reinicie.

LED



Botón de encendido



Descripción del problema Posible error en el procesador.

Pasos para la solución de problemas Vuelva a asentar el procesador.

LED



Botón de encendido



Descripción del problema Se detectan los módulos de memoria, pero se ha producido un error en la memoria.

Pasos para la solución de problemas

- Si hay instalados dos o más módulos de memoria, quítelos, vuelva a instalar un módulo
 y reinicie el equipo. Si el equipo se inicia con normalidad, continúe instalando los
 módulos de memoria adicionales (uno de cada vez) hasta que haya identificado un
 módulo defectuoso o haya reinstalado todos los módulos sin errores.
- Si dispone de ella, instale una memoria del mismo tipo que funcione en el ordenador.

LED



Botón de encendido



Descripción del problema Se ha producido un posible fallo de la unidad de disco duro.

Pasos para la solución de problemas Vuelva a ajustar todos los cables de alimentación y de datos.

LED



Botón de encendido



Descripción del problema Posible error en de USB.

Pasos para la solución de problemas Vuelva a instalar todos los dispositivos USB y compruebe las conexiones de los cables.

LED



Botón de encendido



Descripción del problema

No se detecta ningún módulo de memoria.

Pasos para la solución de problemas

- Si hay instalados dos o más módulos de memoria, quítelos, vuelva a instalar un módulo y reinicie el equipo. Si el equipo se inicia con normalidad, continúe instalando los módulos de memoria adicionales (uno de cada vez) hasta que haya identificado un módulo defectuoso o haya reinstalado todos los módulos sin errores.
- Si dispone de ella, instale una memoria del mismo tipo que funcione en el ordenador.

LED



Botón de encendido



Descripción del problema

Se detectan módulos de memoria, pero se ha producido un error de configuración o de compatibilidad de memoria.

Pasos para la solución de problemas

- Asegúrese de que no existen requisitos especiales para la colocación del conector o del módulo de memoria.
- Asegúrese de que la memoria que utiliza es compatible con el ordenador.

LED



Botón de encendido



Descripción del problema

Posible error en la tarjeta de expansión.

Pasos para la solución de problemas

- Determine si existe algún conflicto extrayendo una tarjeta de expansión (no una tarjeta gráfica) y reiniciando el ordenador (consulte).
- Si el problema persiste, vuelva a instalar la tarjeta que ha extraído, extraiga otra tarjeta y reinicie el ordenador.
- Repita este proceso con todas las tarjetas de expansión instaladas. Si el equipo se inicia con normalidad, resuelva los posibles conflictos de recursos de la última tarjeta quitada.

LED



Botón de encendido



Descripción del problema

Se ha producido un posible error de la placa base o de hardware.

Pasos para la solución de problemas

- · Borre la CMOS.
- Desconecte todos los periféricos internos y externos y reinicie el equipo. Si el equipo se inicia, vuelva a colocar las tarjetas periféricas una a una hasta que encuentre la que está estropeada.
- Si el problema persiste, la placa base o un componente de ésta se encuentra defectuoso.

LED



Botón de encendido



Descripción del problema Se ha producido otro fallo.

Pasos para la solución de problemas

- Asegúrese de que la pantalla/monitor está enchufado en una tarjeta de gráficos discretos.
- Asegúrese de que todos los cables de los discos duros y unidades ópticas están correctamente conectados a la placa base.
- Si aparece un mensaje de error que indica que hay un problema en un dispositivo (la unidad de disco duro), compruebe el dispositivo para verificar que funciona correctamente.
- Si el sistema operativo está intentando iniciarse desde un dispositivo (la unidad óptica), abra el programa de configuración del sistema para comprobar que la secuencia de inicio sea la correcta para los dispositivos instalados en el ordenador.

Códigos de sonido

El equipo puede emitir series de sonidos durante el arranque si la pantalla muesra errores o problemas. Esta serie de pitidos, conocidos como códigos de sonidos, identifican diferentes problemas. El retardo entre cada pitido es de 300 ms. El retardo entre cada conjunto de pitidos es de 3 segundos, el sonido del pitido dura 300 ms. Después de cada pitido y cada conjunto de pitidos, el BIOS debería detectar si el usuario pulsa el botón de encendido, en cuyo caso el BIOS saldrá del bucle y ejecutará el proceso normal de apagado, encendiendo el sistema.

Código 1-1-2

Causa Error del registro del microprocesador

Código 1-1-3

Causa NVRAM

Código 1-1-4

Causa Error de suma de comprobación de ROM del BIOS

Código 1-2-1

Causa Temporizador de intervalos programable

Código 1-2-2

Causa Error de inicialización de DMA

Código 1-2-3

Causa Error de lectura/escritura del registro de páginas DMA

Código de 1-3-1 a 2-4-4

Causa Memorias DIMM identificadas o utilizadas incorrectamente

Código 3-1-1

Causa Error del registro DMA esclavo

Código 3-1-2

Causa Error del registro DMA maestro

Código 3-1-3

Causa Error del registro maestro de enmascaramiento de interrupciones

Código 3-1-4

Causa Error del registro esclavo de enmascaramiento de interrupciones

Código 3-2-2

Causa Error de la carga del vector de interrupción

Código 3-2-4

Causa Error de la prueba de la controladora del teclado

Código 3-3-1

Causa Pérdida de alimentación de la NVRAM

Código 3-3-2

Causa Configuración de USB

Código 3-3-4

Causa Error de la prueba de la memoria de vídeo

Código 3-4-1

Causa Error de inicialización de la pantalla

Código 3-4-2

Causa Error en el barrido de la pantalla

Código 3-4-3

Causa Error de búsqueda de la ROM de vídeo

Código 4–2–1

Causa Sin marca de tiempo

Código 4–2–2

Causa Error de apagado

Código 4–2–3

Causa Error Gate A20

Código 4–2–4

Causa Unexpected interrupt in protected mode (Interrupción inesperada en modo protegido)

Código 4–3–1

Causa Error en la memoria por encima de la dirección OFFFFh

Código 4–3–3

Causa Error del contador 2 del chip del temporizador

Código 4–3–4

Causa Se ha detenido el reloj de la hora del día

Código 4–4–1

Causa Error de la prueba de puerto paralelo o serie

Código 4–4–2

Causa Error al descomprimir el código de replicación de la memoria

Código 4–4–3

Causa Error de la prueba del coprocesador matemático

Código 4–4–4

Causa Error de la prueba de la caché

Mensajes de error

Marca de dirección no encontrada

Descripción El BIOS encontró un sector del disco con errores o no pudo encontrar un sector del disco en

particular.

Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support (Alerta. Los intentos anteriores de iniciar el sistema han fallado en el punto de comprobación [nnnn]. Para obtener ayuda para resolver este problema, anote el punto de comprobación y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de Dell).

Descripción El equipo no pudo completar la rutina de inicio en tres ocasiones consecutivas a causa del

mismo error. Póngase en contacto con Dell e informe del código de punto de comprobación

(nnnn) al técnico de soporte.

Alert! Security override Jumper is installed (Alerta. Hay instalado un puente de anulación de seguridad).

Descripción Se ha establecido el puente MFG_MODE y las funciones de gestión AMT están desactivadas

hasta que se quite.

Attachment failed to respond (El adjunto no ha respondido)

Descripción El controlador del disquete o del disco duro no puede enviar datos a la unidad asociada.

Bad command or file name (Comando o nombre de archivo erróneo)

Descripción Asegúrese de que ha escrito el comando correctamente, ha colocado los espacios en la

posición correcta y ha utilizado el nombre de trayectoria correcto.

Bad error-correction code (ECC) on disk read (Código de corrección de error incorrecto [ECC] en la lectura de disco)

Descripción El controlador del disquete o del disco duro detectó un error de lectura incorregible.

Controller has failed (El controlador ha fallado)

Descripción La unidad de disco duro o el controlador asociado están defectuosos.

Data error (Error de datos)

Descripción El controlador del disquete o del disco duro no puede leer los datos. Con el sistema operativo

Windows, ejecute la utilidad chkdsk para comprobar la estructura de los archivos del disquete

o disco duro. Con otros sistemas operativos, ejecute la correspondiente utilidad.

Decreasing available memory (La memoria disponible está disminuyendo)

Descripción Uno o más módulos de memoria pueden ser defectuosos o estar asentados incorrectamente.

Vuelva a instalar los módulos de memoria y, si es necesario, reemplácelos.

Diskette drive 0 seek failure (Error de búsqueda de la unidad de disquete 0)

Descripción Puede que un cable se haya soltado o que la información de configuración del ordenador no

coincida con la configuración de hardware.

Diskette read failure (Error de lectura del disquete)

Descripción Es posible que el disquete esté defectuoso o que el cable esté flojo. Si se enciende la luz de

acceso a la unidad, pruebe un disco diferente.

Diskette subsystem reset failed (Error en el restablecimiento del subsistema del disquete)

Descripción Es posible que el controlador de la disquetera esté defectuoso.

Gate A20 failure (Error Gate A20)

Descripción Uno o más módulos de memoria pueden ser defectuosos o estar asentados incorrectamente.

Vuelva a instalar los módulos de memoria y, si es necesario, reemplácelos.

General failure (Fallo general)

Descripción El sistema operativo no puede ejecutar el comando. Normalmente, el mensaje va seguido de

información específica, como por ejemplo Printer out of paper (No hay papel en la impresora).

Tome las medidas necesarias para resolver el problema.

Hard-disk drive configuration error (Error de configuración de la unidad de disco duro)

Descripción Falló el inicio de la unidad de disco duro.

Hard-disk drive controller failure (Error de la controladora de la unidad de disco duro)

Descripción Falló el inicio de la unidad de disco duro.

Hard-disk drive failure (Error de la unidad de disco duro)

Descripción Falló el inicio de la unidad de disco duro.

Hard-disk drive read failure (Error de lectura de la unidad de disco duro)

Descripción Falló el inicio de la unidad de disco duro.

Invalid configuration information-please run System SETUP Program (Información de configuración no válida; ejecute el programa de configuración del sistema)

Descripción La información de configuración del equipo no coincide con la configuración de hardware.

Invalid Memory configuration, please populate DIMM1 (Configuración de memoria no válida. Ocupe la DIMM1)

Descripción La ranura DIMM1 no reconoce un módulo de memoria. Es necesario reajustar o instalar el

módulo.

Keyboard failure (Error del teclado)

Descripción Un cable o un conector pueden estar flojos o el teclado o el controlador del teclado o el ratón

pueden estar defectuosos.

Memory address line failure at dirección, read valor expecting valor (Error en línea de la dirección de la memoria, el valor de lectura espera un valor)

Descripción Un módulo de memoria puede estar defectuoso o estar asentado incorrectamente. Vuelva a

instalar los módulos de memoria y, si es necesario, reemplácelos.

Memory allocation error (Error de asignación de memoria)

Descripción El software que intenta ejecutar está en conflicto con el sistema operativo, con otro programa

de aplicación o con una utilidad.

Memory data line failure at address, read value expecting value (Error de línea de datos de memoria en dirección; se leyó valor y se esperaba valor)

Descripción Un módulo de memoria puede estar defectuoso o estar asentado incorrectamente. Vuelva a

instalar los módulos de memoria y, si es necesario, reemplácelos.

Memory double word logic failure at dirección, read valor expecting valor

Descripción Un módulo de memoria puede estar defectuoso o estar asentado incorrectamente. Vuelva a

instalar los módulos de memoria y, si es necesario, reemplácelos.

Memory odd/even logic failure at address, read valueexpecting value (Falla de lógica par/impar de memoria en dirección, se leyó valor esperando valor)

Descripción Un módulo de memoria puede estar defectuoso o estar asentado incorrectamente. Vuelva a

instalar los módulos de memoria y, si es necesario, reemplácelos.

Memory write/read failure at address, read value expecting value (Error de lectura/ escritura de memoria en dirección; se leyó valor y se esperaba valor)

Descripción Un módulo de memoria puede estar defectuoso o estar asentado incorrectamente. Vuelva a

instalar los módulos de memoria y, si es necesario, reemplácelos.

Memory size in CMOS invalid (Tamaño de la memoria en la CMOS no válido)

Descripción La cantidad de memoria grabada en la información de configuración del equipo no coincide

con la memoria instalada.

Memory tests terminated by keystroke (Las pruebas de memoria terminaron con una pulsación)

Descripción Una pulsación del teclado interrumpió la prueba de memoria.

No boot device available (No hay disponible ningún dispositivo de inicio)

Descripción El ordenador no puede encontrar la unidad de disco duro.

No boot sector on hard-disk drive (No hay sector de inicio en la unidad de disco duro)

Descripción La información de configuración del equipo en el programa de configuración del sistema

puede ser incorrecta.

No timer tick interrupt (No se ha producido interrupción de marca del temporizador)

Descripción Puede que un chip de la placa base no funcione correctamente.

Non-system disk or disk error (El disco no es un disco de sistema o tiene un error)

Descripción El disquete de la unidad A no tiene un sistema operativo de inicio instalado. Cambie el disquete

por uno con un sistema operativo de inicio o retírelo de la unidad A y reinicie el equipo.

Not a boot diskette (No es un disquete de inicio)

Descripción El sistema operativo está tratando de iniciar un disquete que no tiene un sistema operativo de

inicio instalado. Inserte un disquete de inicio.

Plug and play configuration error (Error de configuración Plug and Play)

Descripción El equipo encontró un problema al tratar de configurar una o más tarjetas.

Read fault (Error de lectura)

Descripción El sistema operativo no puede leer los datos del disquete o de la unidad de disco duro, el

sistema no ha podido encontrar un determinado sector en el disco o el sector solicitado es

defectuoso.

Requested sector not found (No se encontró el sector solicitado)

Descripción El sistema operativo no puede leer los datos del disquete o de la unidad de disco duro, el

sistema no ha podido encontrar un determinado sector en el disco o el sector solicitado es

defectuoso.

Reset failed (Error de restablecimiento)

Descripción No se ha podido realizar la operación de restablecimiento de disco.

Sector not found (No se encuentra el sector)

Descripción El sistema operativo no puede encontrar un sector del disquete o de la unidad de disco duro.

Seek error (Error de búsqueda)

Descripción El sistema operativo no puede encontrar una pista específica en el disquete o en la unidad de

disco duro.

Shutdown failure (Error de apagado)

Descripción Puede que un chip de la placa base no funcione correctamente.

Time-of-day clock stopped (Se ha detenido el reloj de la hora del día)

Descripción Es posible que la batería esté gastada.

Time-of-day not set-please run the System Setup program (La hora no está establecida; ejecute el programa de configuración del sistema)

Descripción La hora o la fecha guardadas en el programa de configuración del sistema no coinciden con el

reloj del equipo.

Timer chip counter 2 failed (Se ha producido un error en contador 2 de chip del temporizador)

Descripción Un chip de la placa base puede estar defectuoso.

Unexpected interrupt in protected mode (Interrupción inesperada en modo protegido)

Descripción La controladora del teclado puede ser defectuosa o el módulo de memoria puede estar suelto.

WARNING: Dell's Disk Monitoring System has detected that drive [0/1] on the [primary/ secondary] EIDE controller is operating outside of normal specifications. It is advisable to immediately back up your data and replace your hard drive by calling your support desk or Dell (ADVERTENCIA: el sistema de supervisión de discos de Dell ha detectado que la unidad [0/1] del controlador EIDE [principal/secundario] está funcionando fuera de las especificaciones normales. Es aconsejable hacer copia de seguridad inmediatamente de los datos y cambiar la unidad de disco duro llamando al soporte o a Dell).

Descripción

Durante el arranque inicial, la unidad detectó posibles condiciones de error. Cuando el equipo termine de iniciarse, haga inmediatamente copia de seguridad de los datos y cambie la unidad de disco duro (para ver los procedimientos de instalación, consulte "Extracción y colocación de piezas" de su tipo de equipo). Si no hay una unidad de sustitución disponible inmediatamente, entre en el programa de configuración del sistema y cambie el correspondiente parámetro del controlador a **None** (Ninguno). Después retire la unidad del equipo.

Write fault (Error de escritura)

Descripción El sistema operativo no puede escribir en el disquete o la unidad de disco duro.

Write fault on selected drive (Error de escritura en la unidad seleccionada)

Descripción El sistema operativo no puede escribir en el disquete o la unidad de disco duro.

X:\ is not accessible. The device is not ready (X:\ no está accesible. El dispositivo no está listo)

Descripción La disquetera no puede leer el disco. Introduzca un disquete en la unidad e inténtelo de nuevo.

Especificaciones

Especificación

NOTA: Las ofertas pueden variar según la región. Para obtener más información sobre la configuración del equipo,

haga clic en Iniciar (o Inicio en Windows XP) Ayuda y soporte técnico y, a continuación, seleccione la opción para ver información acerca de su equipo.

Información del sistema		
Conjunto de chips del sistema	Conjunto de chips Intel H61 Express	
Canales DMA	Dos controladoras 82C37 DMA con siete canales independientes programables	
Niveles de interrupción	Funcionalidad de E/S APIC integrada con 24 interrupciones	
Chip de BIOS (NVRAM)	64 MB (8 MB)	
Procesador		
Tipo de procesador	Intel Core serie i3Intel Core serie i5	
Caché total	Hasta 8 MB dependiendo del tipo de procesador	
Memoria		
Tipo	DDR3	
Velocidad	1333 MHz	
Conectores	Dos ranuras DIMM	
Capacidad	1 GB, 2 GB y 4 GB	
Memoria mínima	1 GB	
Memoria máxima	8 GB	
Video		
Tipo de vídeo:		
Integrada	Tarjeta gráfica HD Intel 2000	
Discreto	AMD Radeon HD 6350	

Video		
	AMD Radeon HD 6450	
Memoria de vídeo:		
Integrada	Hasta 1,7 GB de memoria compartida de vídeo (Microsoft Windows Vista y Windows 7)	
Discreto	Hasta 1 GB	
Audio		
Integrada	Códec de audio HD integrado Conexant CX20641	
Red		
Integrada	Ethernet Realtek RTL8111E integrada con una capacidad de comunicación de 10/100/1000 Mb/s	
Bus de expansión		
Tipo de bus	PCI Express 2.0, SATA 2.0 y USB 2.0	
Velocidad del bus	PCI Express:	
	 Velocidad bidireccional de ranura x1 – 1 GB/s Velocidad bidireccional de ranura x16 – 16 GB/s 	
	SATA: 1,5 Gbps y 3,0 Gbps	
Tarjetas		
PCI Express x1		
Mini torre	Hasta tres tarjetas de altura completa	
Equipo de escritorio	Hasta tres tarjetas de perfil bajo	
Equipo de formato reducido	Hasta una tarjeta de perfil bajo	
PCI-Express x16		
Mini torre	Hasta una tarjeta de altura completa	
Equipo de escritorio	Hasta una tarjeta de perfil bajo	
Equipo de formato reducido	Hasta una tarjeta de perfil bajo	
Unidades		
Accesible externamente (compartimentos de unidades de	5,25 pulgadas)	
Mini torre	Dos	
Equipo de escritorio	Uno	
Equipo de formato reducid	o Un compartimiento de unidad óptica delgada	

Unidades

Acceso interno:

Compartimentos para unidades SATA de 3,5 pulgadas

Mini torre Dos
Equipo de escritorio Uno
Equipo de formato reducido Uno

Conectores externos

Audio:

Panel posterior

Minitorre/escritorio Tres conectores, uno para cada salida de

línea, entrada de línea y micrófono

Equipo de formato reducido Dos conectores para salida de línea y entrada

de línea/micrófono

Panel anterior Dos conectores para micrófono y auriculares

Adaptador de red Un conector RJ45

USB 2.0

Panel anterior: 2
Panel posterior: 6

Video Conector VGA de 15 patas, conector HDMI de

19 patas

U

NOTA: Los conectores de video disponibles pueden variar según la tarjeta

gráfica seleccionada.

Conectores de la placa base

Ancho de datos PCI Express x1 (máximo) - un carril de PCI Express

Minitorre, escritorio Tres conectores de 36 patas Equipo de formato reducido Un conector de 36 patas

Ancho de datos PCI Express x16 (máximo) - 16 carriles de

PCI Express

Mini torre, equipo de escritorio,

equipo de formato reducido

Un conector de 164 patas

ATA serie

Minitorre, escritorio Cuatro conectores de 7 patas

Equipo de formato reducido Dos conectores de 7 patas

Conectores de la placa base

Conector PS2/COM Un conector de 24 patas

Memoria Dos conectores de 240 patas

Ventilador del sistema

Minitorre, escritorio Dos conectores de 3 patas

Equipo de formato reducido Un conector de 5 patas

Control del panel anterior Un conector de 16 patas, dos de 10 patas y uno de 5 patas

Procesador Un conector de 1155 patas

Ventilador del procesador

Minitorre, escritorio Un conector de 4 patas Equipo de formato reducido Un conector de 5 patas

Puente de borrado de contraseña Un conector de 3 patas

Puente de restablecimiento de RTC Un conector de 3 patas

Altavoz interno Un conector de 5 patas

Conector de intrusiones Un conector de 3 patas

Conector de alimentación Un conector de 24 patas y uno de 4 patas

Controles e indicadores

Parte anterior del equipo:

Luz del botón de encendido Luz azul: una luz azul fija indica estado de

alimentación encendido; la luz azul intermitente

indica estado de espera.

Luz ámbar: una luz ámbar fija cuando el equipo no se inicia indica un problema con la placa base o el suministro de energía; una luz ámbar intermitente indica un problema con la placa

base.

Indicador luminoso de actividad de la unidad Luz azul: si parpadea en azul, indica que el

equipo está leyendo o escribiendo datos en la

unidad.

Indicadores de diagnóstico Cuatro luces situadas en el panel anterior del

equipo. Para obtener más información sobre los indicadores luminosos de diagnóstico, consulte el **Service Manual** (Manual de servicio) en

support.dell.com/manuals.

Parte posterior del equipo:

Indicador luminoso de diagnóstico del

suministro de energía

Luz verde: se enciende la alimentación y se encuentra operativo. Se debe conectar el cable de alimentación al conector de alimentación

Controles e indicadores

(situado en la parte posterior del equipo) y a la toma eléctrica.



NOTA: Presionando este botón de prueba se puede ver el estado del sistema de la alimentación. Cuando la tensión del suministro de energía del sistema se encuentra dentro de los márgenes de la especificación, el LED de autoprueba se enciende. Si no se enciende el LED, es posible que el suministro de energía esté defectuoso. Durante esta prueba es necesario conectar la alimentación de CA.

Alimentación	Potencia	Disipación máxima de calor	Voltaje
Mini torre	265 W	1390 BTU/h	100 VCA a 240 VCA, 50 Hz a 60 Hz, 5,0 A
Equipo de escritorio	250 W	1312 BTU/h	100 VCA a 240 VCA, 50 Hz a 60 Hz, 4,4 A
Equipo de formato reducido	240 W	1259 BTU/h	De 100 VCA a 240 VCA, de 50 Hz a 60 Hz, 3,6 A;

Batería de tipo botón Batería de tipo botón de litio CR2032 de 3 V



NOTA: La disipación de calor se calcula en función de la potencia en vatios del suministro de energía.

Características físicas	Altura	Anchura	Profundidad	Peso
Mini torre	36,00 cm (14,17 pulgadas)	17,50 cm (6,89 pulgadas)	41,70 cm (16,42 pulgadas)	8,87 kg (19,55 lb)
Equipo de escritorio	36,00 cm (14,17 pulgadas)	10,20 cm (4,01 pulgadas)	41,00 cm (16,14 pulgadas)	7,56 kg (16,67 lb)
Equipo de formato reducido	29,00 cm (11,42 pulgadas)	9,26 cm (3,65 pulg.)	31,20 cm (12,28 pulgadas)	5,70 kg (12,57 lb)
Entorno				
Intervalo de temperatu	ra:			
	En funcionamiento	De 10 °C	C a 35 °C (de 50 °F a 95 °	F)
	Almacenamiento	De -40 a	65 °C (-40 a 149 °F)	
Humedad relativa (máx	ima):			
	En funcionamiento	De 20%	a 80% (sin condensació	in)
	Almacenamiento	De 5% a	95% (sin condensación	1)
Vibración máxima:				
	En funcionamiento	0,26 GRI	MS	

Entorno			
	Almacenamiento	2,2 GRMS	
Impacto máximo:			
	En funcionamiento	40 G	
	Almacenamiento	105 G	

Cómo ponerse en contacto con Dell

Cómo ponerse en contacto con Dell



NOTA: Si no dispone de una conexión a Internet activa, puede encontrar información de contacto en la factura de compra, en el albarán o en el catálogo de productos de Dell.

Dell proporciona varias opciones de servicio y asistencia en línea o telefónica. Puesto que la disponibilidad varía en función del país y del producto, es posible que no pueda disponer de algunos servicios en su área. Si desea ponerse en contacto con Dell para tratar cuestiones relacionadas con las ventas, la asistencia técnica o el servicio de atención al cliente:

- 1. Vaya a support.dell.com.
- 2. Seleccione la categoría de soporte.
- 3. Si no es cliente de EE.UU., seleccione su código de país en la parte inferior de la página support.dell.com o seleccione All (Todos) para ver más opciones.
- 4. Seleccione el enlace de servicio o asistencia apropiado en función de sus necesidades.